

CASSAFORTE ELETTRONICA DIGITALE



Mod. "GTR" Antirapina

CARATTERISTICHE

- Microprocessore ad elevate prestazioni.
- Combinazioni possibili: 10 miliardi.
- Alimentazione a trasformatore di rete e 4 batterie LR6 da 1,5 Volts **alcalina**.
- Tastiera alfanumerica a 12 tasti: 10 tasti con numeri da 0 a 9 e 26 lettere.
- Tasto "ENTER" per confermare il codice impostato.
- La tastiera è di tipo a membrana a 4 leds dedicati e con contatti per l'alimentazione esterna di emergenza per batterie interne scariche.
- Pulsante interno di programmazione di un nuovo codice personale.
- **CIFRE IMPOSTABILI: minimo 4, massimo 10** cifre in memoria permanente.
(non sono validi nella combinazione i tasti "ENTER" e "R").

PREMESSA

- **TUTTE LE CASSEFORTI VENGONO FORNITE CON CODICE DI SERVIZIO "1111" ED APERTURA IMMEDIATA.**
- Prima dell'installazione della cassaforte è bene verificarne il corretto funzionamento e conoscerne l'uso leggendo attentamente le istruzioni.
- Ad ogni pressione di un tasto si ha l'accensione del led verde di "OK" ed il suono del buzzer, mentre alla pressione del tasto "ENTER" si ha l'accensione del led verde di "OK" per procedure corrette, o l'accensione del led rosso di "ERROR" dopo impostazioni non corrette.

ISTRUZIONI D'USO

1. La cassaforte può funzionare con alimentazione da rete (alimentatore fornito) o con 4 batterie da 1,5V alcaline, **si consiglia comunque di utilizzare ambedue le fonti per ovviare all'assenza di tensione di rete. (anti black-out)**
2. **Togliere completamente (senza più avvitarla) la vite nera, che blocca il magnete, contrassegnata da un'apposita etichetta gialla.**
3. **Prova di apertura con codice di servizio '1111' (a porta aperta e catenacci fuori):**

Premere il tasto "ON", digitare la combinazione di servizio "1111" e premere il tasto "ENTER". Il led verde di "OK" si accende per circa 5 secondi.

Entro questo tempo, ed a led verde acceso, ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

In caso di combinazione errata, si accenderà il led rosso di "ERROR". Dopo 3 tentativi con codici errati, la tastiera verrà disattivata per un minuto, durante il quale lampeggerà il led rosso di "ERROR". La riattivazione del sistema sarà segnalata dall'accensione del led verde di "OK" e da un beep.

MEMORIZZAZIONE DEL CODICE PERSONALE

La procedura di memorizzazione del nuovo codice deve essere eseguita a porta aperta e catenacci fuori.

- Premere una volta il pulsante di programmazione posto sul lato posteriore della serratura interna (**fig. 2**).
Si accende con luce fissa il led verde di "CODE" per 10 secondi.
- Entro questo tempo iniziare a digitare il Vs./ nuovo codice personale (**min.4 - max. 10 cifre**) e premere il tasto "ENTER".
- Ridigitare il Vs./ nuovo codice impostato e premere infine il tasto "ENTER" per confermarlo. Se la procedura è stata eseguita correttamente viene emesso un suono prolungato a più tonalità e quindi il Vs. codice è stato memorizzato.
- Per 10 secondi resterà acceso il led verde.
- Entro questo tempo impostare il ritardo desiderato, facendo attenzione di inserire sempre 2 cifre es. :
 - 00 Apertura immediata.**
 - 05 Ritardo d'apertura di 5 minuti.**
 - 20 Ritardo d'apertura di 20 minuti.**
 - 99 Ritardo d'apertura di 99 minuti.**
- Premere il tasto "ENTER" .

Se avete commesso errori in fase di impostazione del Vs./ nuovo codice, verrà segnalato dall'accensione del led rosso di "ERROR" e da un beep. Ripetere, quindi, una nuova e corretta impostazione del Vs. codice personale partendo dal primo punto .

In memoria è rimasto il codice precedentemente impostato all'errore (a cassaforte nuova "1111").

APERTURA CON VS./ CODICE PERSONALE

- Digitare il Vs./ codice personale precedentemente impostato e premere il tasto "ENTER". Si accenderà il led verde di "OK" che lampeggerà per il tempo di ritardo.
- Trascorso il tempo di ritardo il led verde di "CODE" lampeggerà ad intermittenza seguito dell'emissione di un beep sonoro per cinque minuti. Entro questo tempo digitare il Vs. codice personale impostato e premere il tasto "ENTER".
- Entro 5 secondi ruotare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

SEGNALAZIONE DI BATTERIA INTERNA IN FASE DI ESAURIMENTO

Se la batteria interna è in fase di esaurimento, questo viene segnalato alla fine del procedimento di apertura tramite l'accensione del led rosso di "BATTERY" e l'emissione di un beep. A questo punto si hanno ancora diverse possibilità di apertura. Procedere in breve tempo alla sostituzione delle pile interna da 1,5 Volt alcaline.

APERTURA DI EMERGENZA IN CASO DI BLACK-OUT E BATTERIE INTERNE SCARICHE

Se la batteria interna è completamente scarica e non vi è la possibilità di alimentare la cassaforte , tramite il trasformatore, per assenza di tensione di rete, occorre dotarsi di una batteria alcalina nuova da 9 Volt tipo LR61 . Appoggiare, mantenendo una certa pressione, i contatti della pila da 9 Volts sui corrispondenti contatti che si trovano sulla tastiera, facendo attenzione di posizionare i contatti in modo corretto (il - della pila in corrispondenza del contatto più grande ed il + della pila in corrispondenza del contatto più piccolo).
Mantenere la pila appoggiata fino alla fine della normale procedura di apertura.

IMPORTANTE

La ditta produttrice declina ogni responsabilità nel caso di non osservanza delle istruzioni indicate o ad uso improprio della cassaforte, pena il decadimento della garanzia.

Garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata da scontrino o fattura fiscale.

Versione con chiave d' emergenza

APERTURA CON CHIAVE D'EMERGENZA

- Rimuovere l'etichetta adesiva con la scritta "E" (fig. 1).
- Inserire la chiave e ruotarla fino allo sblocco della serratura.
- Aprire la porta.
- Mantenendo la porta aperta, ruotare la manopola fino alla fuoriuscita completa dei catenacci e togliere la chiave dopo averla ruotata in senso **antiorario** .
- Ricollocare l'etichetta " E " nella sua sede.

ATTENZIONE!
NON LASCIARE MAI LA CHIAVE
D'EMERGENZA NELLA
CASSAFORTE

