

ISTRUZIONI D'USO

A. **Per aprire:**

Controllare che le batterie siano presenti nell'apposito vano batterie.

Il codice iniziale impostato dal Produttore è **1 2 3 4**.

- Passo 1: Premere il tasto **C** d'avvio (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 2: Digitare la sequenza **1 2 3 4** del codice iniziale (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 3: Premere il tasto **#** (si sentirà una melodia)
Passo 4: Durante il suono della melodia girare la manopola in senso orario ed aprire la porta.

- In caso di digitazione di codice errato, si sentiranno 4 bip;
- Se si digita per più di 5 volte un codice errato, la serratura si blocca automaticamente e non risponde ai comandi

Come sbloccare la serratura?

- Digitare il codice personale corretto due volte consecutive come procedura di apertura **A** (Non si sentirà alcun suono ma si vedrà lampeggiare il LED quando si premono i tasti. Se la procedura sarà stata eseguita correttamente, si sentirà una breve melodia.)
Es.: C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 # (esecuzione della breve melodia)

B. **Impostare il Vs. codice personale:**

E' possibile impostare 2 diversi codici di apertura.

Impostazione 1° codice:

- Passo 1: Premere il tasto **M** nel retro della serratura (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 2: Digitare il 1° codice personale (**da 4 cifre a 16 cifre**).
Passo 3: Premere il tasto **#** (si sentirà una breve melodia)

Es.: Per memorizzare il codice personale 2000 digitare in sequenza i tasti: M 2 0 0 0 #

Impostazione 2° codice:

- Passo 1: Premere il tasto **M** nel retro della serratura (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 2: Premere il tasto **2** (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 3: Premere il tasto **#** (il LED continua a lampeggiare emettendo un bip)
Passo 4: Digitare il 2° codice personale (**da 4 cifre a 16 cifre**).
Passo 5: Premere il tasto **#** (si sentirà una breve melodia)

Es.: Per memorizzare il codice personale 8000 digitare in sequenza i tasti: M 2 # 8 0 0 0 #

Cancellazione del 2° codice:

- Passo 1: Premere il tasto **M** nel retro della serratura (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 2: Premere il tasto **#** (il LED continua a lampeggiare emettendo un bip)
Passo 3: Premere il tasto **2** (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 4: Premere il tasto **#** (emette un bip)

C. Come modificare il Vs. codice personale senza aprire la porta:

- Passo 1: Premere il tasto **#** (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 2: Digitare il codice personale valido (il LED lampeggia emettendo un bip).
Passo 3: Premere il tasto **#** (il LED lampeggia e si sentirà una breve melodia)
Passo 4: Digitare il nuovo codice personale (**da 4 cifre a 16 cifre**).
Passo 5: Premere il tasto **#** (si sentirà una breve melodia)

Es.: Se desiderate sostituire il codice personale 1234 con il nuovo codice 2000 digitare in sequenza i tasti: # 1 2 3 4 # 2 0 0 0 #

Attenzione: Per verificare che il codice personale sia stato impostato correttamente, digitare la sequenza di tasti prevista per la procedura di apertura, prima di chiudere la porta. Per esempio, nel caso in cui il Vs. codice personale sia 2000, digitate C 2 0 0 0 #. Se le procedure sono state eseguite correttamente, per 4 secondi si sentirà una melodia di conferma.

D. Quando sostituire le batterie?

Se la porta non si apre nonostante il lampeggiamento del LED ed il suono della melodia, ciò significa che la batteria non è carica a sufficienza per attivare il solenoide. Bisognerà quindi rimpiazzarle con delle nuove batterie (**4 batterie alcaline AA da 1,5 V**).

- Il codice personale non viene cancellato, anche in caso di batterie completamente scariche.
- La durata delle batterie, nel caso in cui la porta venga aperta mediamente 3 volte al giorno, è di circa 2 anni.

