

ISTRUZIONI D'USO Mini-Cassaforte KG/4BT

Download app: "TUYA SMART" o "Smart Life" dagli stores "Google Play" o "APP Store"

CASSETTA PORTACHIAVI NUOVA

Per aprire la cassetta nuova, collegare il cavo micro USB in dotazione ad un PC o un power bank per alimentare la mini-cassaforte.

Digitare il codice 1 2 3 4 5 6 + ok e la porta si aprirà.

Inserire le pile (4 x AAA alcaline) nell'apposito vano.

Effettuare il log-in se già registrati o registrare un nuovo account sull'app scaricata (**Tuya Smart** o **Smart Life**) e procedere al log-in.

Premere il simbolo "+" nella pagina iniziale.

Selezionare "**Auto Scan**" per ricercare la cassetta portachiaivi.

Cliccare su "**next**" per aggiungerla alla pagina principale.

GESTIONE CODICI

Codice master principale

Effettuare il login nell'app e selezionare la cassetta portachiaivi quindi cliccare "**Member Management**"

Apparirà "**Family Member**" con indicato un unico utente "**Me**". Cliccare su "**Me**" e quindi su "**+ Add**" per impostare un codice master personale.

Inserire un codice da 8 a 10 numeri. Non sono consentiti numeri consequenziali tipo 12345678. Una volta impostato il codice premer "**ok**" e quindi "**save**" in alto a destra dello schermo. La cassetta portachiaivi memorizzerà in locale il codice e potrà essere usato direttamente sulla tastiera della cassetta portachiaivi.

Sarà poi possibile impostare altri Codici Master permanenti da assegnare ad altre persone seguendo le istruzioni sopra.

Codici temporanei

Effettuare il login nell'app e selezionare la cassetta portachiaivi

Nella pagina principale di gestione della cassetta portachiaivi cliccare su "**Temporary Code**"

Impostare il tipo di codice temporaneo nella selezione "**Code Type**":

- "**Time-Limited**" codice utilizzabile con un limite di tempo
- "**One-Time**" codice utilizzabile una sola volta
- "**Dynamic**" codice generato casualmente con validità 5 minuti
- "**Clearing**" cancella tutti i codici temporanei impostati
- "**Custom**" codice ad utilizzo di tempo limitato, ma con periodicità programmabile (ad es: utilizzabile dalle 12:30-14:00 ogni lunedì e mercoledì)

ALTRE OPZIONI

"**Accessories Management**" da non utilizzare

"**Smart Scenes**" da non utilizzare

"**More**" lasciare attivato "**Remote Unlock**"

APERTURA CON APP

Effettuare il login nell'app e selezionare la cassetta portachiaivi

Nella parte bassa dello schermo strisciare il pulsante da sinistra a destra. La cassetta si aprirà automaticamente.

VERIFICA EVENTI

Effettuare il log-in nell'app e selezionare la cassetta portachiaivi

Nella pagina principale di gestione della cassetta portachiaivi cliccare sulla "campanella" in mezzo allo schermo sopra al menù.

La schermata visualizzerà data e ora, utente e sistema di apertura utilizzato

È possibile filtrare i dati utilizzando i filtri "**Time**", "**Operate**" e "**User**" nella parte alta dello schermo

RESET CONNESSIONE CASSETTA PORTACHIAIVI

Effettuare il log-in nell'app. Cliccare nell'angolo in alto a destra il simbolo 

Nella schermata che si sarà aperta, cliccare in basso sul testo in rosso "Rimozione di un dispositivo" quindi "**Disconnettere**" o "**disconnettere e cancellare tutti i dati**" se si decide di eliminare il registro eventi della cassetta portachiaivi.

UTILIZZO CON WI-FI

La cassetta portachiaivi è realizzata con tecnologia Bluetooth. È possibile utilizzarla con il WI-FI da remoto connettendola al "**Wireless Smart Gateway**" incluso che gestirà il collegamento bluetooth locale collegandosi alla rete WI-FI domestica e rendendola utilizzabile da remoto.

BATTERIE SCARICHE

Aprire lo sportellino sulla tastiera e collegare un Power-Bank con mini USB. Aprire con l'APP e cambiare le pile.



Scan the QR code for
the instructions in your
language

ISTRUZIONI D'USO GATEWAY BLUETOOTH

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura operativa: -10°C - +55°C


Umidità massima :10% - 90% RH

Wireless: 2.4G WIFI 802.11 b/g/n + Bluetooth

Collegare il cavo USB-C in dotazione ad una fonte di alimentazione permanente.

STATUS LED e RESET

1. BLUE indica lo stato del Bluetooth.
 - a. Led lampeggiante si sta connettendo ed ha accesso alla rete.
 - b. Led fisso indica che è connesso.
 - c. Led spento indica che non c'è connessione.
2. ROSSO indica lo stato del WI-FI
 - a. Led lampeggiante si sta connettendo.
 - b. Led fisso indica che è connesso.
 - c. Led spento indica che non c'è connessione.
3. RESET: Premere e tenere premuto per 5 secondi il pulsante RESET. Quando il led rosso lampeggerà diverse volte il reset sarà completo.



CHECK-LIST

- A. Lo smartphone deve essere collegato alla rete WI-FI a 2,4 Ghz connesso e operativo.
- B. Lo smart phone deve avere il sistema operativo Android 4.4 o iOS 8.0 o superiori.
- C. Il WI-FI router deve essere MAC open (standard se mai modificato manualmente).
- D. Il numero di dispositivi connessi deve essere meno del massimo previsto altrimenti sarà necessario disconnettere almeno un dispositivo.



Smart Life



QR Code

ISTRUZIONI D'USO

- A. Scansionare il QR code qui riportato per scaricare l'app.
- B. Create un account seguendo le istruzioni ed usando il numero di telefono dello smartphone utilizzato.

C. Premere "+" nell'angolo in alto a destra e cliccare su "Aggiungi Dispositivo".

D. Cliccare sull'immagine del Gateway.

E. Inserire il nome della rete WI-FI e la relativa password e cliccare "Avanti".

F. Cliccare "Fine".

Il prodotto è garantito da vizi e difetti di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido agli effetti fiscali.

La Garanzia:

- Decade in caso d'inosservanza delle istruzioni di installazione;
- Decade in caso d'uso improprio del prodotto, modifiche all'apparecchio o l'uso di pezzi di ricambio non originali;
- Non risponde in caso di qualsiasi modifica apportata all'apparecchio
- Non risponde d'eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio e/o da una non corretta installazione.